

## ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ

## Таблица масштабов Drylar™, Daclar™ и Vezlar™

Bulletin # 65



Перед нанесением мембраны Drylar™ убедитесь, что поверхность сухая и чистая. Полости и трещины более 1\8 дюйма должны заделываться мастикой Vохlar™ поверх гео полотна. Все трубы, прямые углы должны прорабатываться Vохlar™ перед нанесением Drylar™.

Требуема толщина		Область покрытия		
милль	мм	Фт²/гал	м²/гал	М²/литр
40	1,02	30	2,79	0,74
60	1,53	20	1,86	0,49
80	2,04	15	1,39	0,37
100	2,55	12	1,11	0,29
120	3,06	10	0,92	0,24
140	3,55	8,5	0,78	0,21
160	4,08	7,5	0,69	0,18
180	4,59	6,6	0,61	0,16
200	5,10	6,0	0,55	0,15

Поверхность крыши должна быть чистой и сухой. Если собирается влага, удалите ее и дайте поверхности высохнуть 48 часов перед нанесением Daclar™. Поверхность не должна содержать строительного мусора, все трещины должны быть заделаны Zavlar™ поверх геополотна, перед нанесением Daclar™. При починке уже существующего покрытия убедитесь, что весь гравий убран и механически прометите поверхность. Проверьте и почините всю изоляцию, бордюры, дренаж, границу кровли и трубопровод крыши перед нанесением Daclar™. Не наносите Daclar™ на существующее EPDM покрытие или угольный деготь. На поверхности нанесения рекомендуется провести термальный тест на определения уровня влажности, выявить скрытые места сбора воды, которые в дальнейшем могут повредить новую мембрану. На новой поверхности убедитесь что убран весь строительный мусор и она чистая. Закройте все места соединений герметиком Zavlar™ поверх геополотна, перед нанесением мембраны Daclar™.



Для лучшего результата всегда держите распылитель под прямым углом к поверхности нанесения.

Если есть ветер, убедитесь, что катализатор находится с подветренной стороны.

При работе на вертикальных поверхностях начинайте с низу и продвигайтесь вверх.